
LINELLO

Rengöringsinstruktion

Att göra varje dag:

- Dra alltid ur kontakten innan ni sätter igång.
- Rengör järnet när det fortfarande är "varmt".
- Ta en stor bit Torky papper, vik det dubbelt och blöt ner det.
- Lägg det blöta pappret mellan "laggarna" i järnet och stäng.
- Låt Torky pappret ligga 2 - 3 minuter innan ni snurrar runt järnet, tar ur pappret och torkar ur.
- Torka järnets handtag och runt omkring på utsidan.

Blir det inte rent så håll i lite vatten och rugga med en mjuk diskborste.

Om järnet ej fungerar

Är järnet strömlöst – blir inte varmt – visar felkoder?

Ring alltid oss på Linello Scandinavia AB på telefon 0346-21 60 01.

Fastnar våfflan? Är det dags att byta plattor?

Använd ej fettspray då plattorna är av teflon och ej behöver smörjas innan gräddning.

Vi lagar järnet kostnadsfritt!

Att byta plattor

- Lossa de fyra skruvarna på den ena plattan.
- Ta ur plattan ur järnet.
- Torka bort eventuell smuts ur järnet med ett papper.
- Lägg i den nya plattan och sätt tillbaka skruvarna.
- Vrid sedan järnet och gör likadant med den andra plattan.

Vi har ett urval av olika varianter av plattor, se vår hemsida www.linello.se